# MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

# **ITR 2.0**





Distribuido por Amara NZero Departamento técnico +34 91 167 10 52 tecnicos.solar@amaranzero.com https://amaranzero.es

LACECAL I+D Edificio UVAINNOVA Campus Miguel Delibes Paseo de Belén 11 47011 Valladolid http://www.lacecal.es

# 1 TABLA DE CONTENIDO

2	Descripción			
3	Instalación			
4	Configuración del Equipo			
	4.1	puesta en tensión y LEDS de Estado 4	4	
	4.2	Servidor WEB de Configuración	5	
	4.3	Configuración del Hardware	3	
	4.4	Configuración del Relé de Seguridad	Э	
	4.4.1	Control Mediante Salida Integrada10	)	
	4.4.2	Control Mediante Dispositivo MODBUS TCP11	1	
	4.5	Tabla de Inversores 11	1	
	4.6	Configuración del Control 12	2	
	4.7	Configuración de la Conexión Ethernet 13	3	
	4.8	Configuración de la Conexión WIFI 14	4	
	4.9	Configuración de la Red Móvil 3G 16	5	
	4.10	Copia de Seguridad 16	5	
	4.11	Ticket Plataforma WEB 17	7	
5	Estad	o de la Planta 20	C	
	5.1	Valores Eficaces	C	
	5.2	Valores Instantáneos 21	1	
	5.3	Dispositivos Controlados 21	1	
6	Regist	tro de Datos 22	2	
	6.1	Monitorización de la Planta 22	2	
	6.2	Producción de los Inversores 23	3	
7	Gestio	ón de Cargas24	4	
	7.1	Cargas Disponibles 24	4	
	7.2	Programación de las Cargas 25	5	

### 2 DESCRIPCIÓN

El dispositivo ITR 2.0 es un sistema de control y monitorización, totalmente programable y flexible, que le permitirá regular la producción fotovoltaica al valor elegido por el usuario. En los casos de autoconsumo, esta producción será regulada para aproximarse al consumo instantáneo pero sin sobrepasarlo, de forma que la energía vertida a la red es nula.



El sistema ITR 2.0 ofrece además un valor añadido a la instalación, ya que realiza tareas de monitorización de los consumos, control de la calidad de la energía, y además podrá permitir al usuario controlar determinadas cargas de la instalación en función de la producción, proporcionando capacidades de telegestión.

El ITR 2.0 monitoriza las potencias en el punto de conexión entre la red eléctrica, los consumos de las cargas de la instalación y la generación fotovoltaica, regulando, mediante comunicación, la máxima potencia que pueden generar los inversores en cada instante para que nunca se vierta energía a la red.

# 3 INSTALACIÓN

Para la instalación del equipo consulte su guía de conexión. También deberá consultar la guía específica de conexión y configuración para la marca de los inversores empleados en la instalación.

#### 4 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

#### 4.1 PUESTA EN TENSIÓN Y LEDS DE ESTADO

Una vez realizadas todas las conexiones se puede proceder a dar tensión al ITR 2.0, con lo que se iniciará su secuencia de arranque. El estado actual se puede obtener mediante los leds de la carátula frontal, cuyo significado es el que se indica a continuación.

#### LED 'STATUS' Y SECUENCIA DE ARRANQUE

Al dar tensión al equipo se encenderán de forma permanente los tres leds del frontal.

Pasados unos segundos se apagarán y parpadeará el led de 'Status', primero rápidamente y luego con una cadencia de medio segundo encendido y medio segundo apagado.

Cuando el software del sistema ha terminado la inicialización y el ITR 2.0 está operativo, el led de 'Status' se mantiene encendido de forma permanente. En caso contrario el sistema no está funcionando correctamente, por favor, póngase en contacto con el servicio técnico.

#### LED 'CONTROL'

Este led indica el estado de la comunicación con los inversores.

Si no hay inversores configurados se mantiene apagado.

Un destello breve indica que se ha perdido la comunicación con alguno de los inversores configurados, y cada destello indica un nuevo intento de comunicación.

En estado normal (si hay inversores configurados y todos son accesibles mediante la comunicación) se mantiene encendido y se apaga brevemente cada vez que el ITR 2.0 establece comunicación con los inversores.

#### LED 'SERVER'

Se enciende si el ITR 2.0 tiene acceso a internet y ha establecido conexión con el servidor central de datos. El estado de la conexión se comprueba cada aproximadamente dos minutos, por lo que el led puede tardar ese tiempo en reflejar el estado actual de la conexión.

#### 4.2 SERVIDOR WEB DE CONFIGURACIÓN

La configuración inicial se realiza a través del servidor WEB implementado en el equipo. Para ello bastará con conectar directamente un cable Ethernet convencional entre los puertos RJ45 del ordenador y del ITR 2.0.

La IP programada de fábrica es **192.168.137.99**, por lo que es necesario configurar adecuadamente las propiedades de la conexión de área local del ordenador:

unciones de red Uso compartido	Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
Conectar usando:	General
Eroadcom NetLink (TM) Gigabit Ethemet Configurar Esta conexión usa los siguientes elementos:	Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.
Microsoft Network Monitor 3 Driver	Obtener una dirección IP automáticamente
Controlador de filtro de red de Virtual PC	O Usar la siguiente dirección IP:
Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft	Direction 19:
Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)	Máscara de subred: 255 . 255 . 0
Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)	Puerta de enlace predeterminada:
Controlador de E/S del asignador de detección de topc *	Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente
Instalar Desinstalar Proviedades	O Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:
Descrinción	Servidor DNS preferido: , , ,
Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de área extensa predeterminado que permite la comunicación entre varias	Servidor DNS alternativo:
redes conectadas entre si.	Validar configuración al salir Opciones avanzadas

En el protocolo TCP/IPv4 se configurará la dirección IP 192.168.137.1 con la máscara de subred 255.255.255.0.

A partir de la versión 7.0.0 del firmware es posible localizar los ITR mediante el software 'ITRsearch', disponible para descarga en la web, sin necesidad de que las IP del ITR y el ordenador estén en la misma subred. El programa mostrará todos los ITR presentes, su número de serie, y la IP que tienen configurada. También permite su modificación.

En la lista de dispositivos de red del ordenador se deberá seleccionar aquel que tiene acceso a la misma red que la conexión Ethernet del ITR, y a continuación pulsar el botón 'Buscar ITR'.

💈 ITR :: Buscar dispositivos		×
ITR-FFFFFF 192.168.137.99 (Ethernet)	Dispositivo de red del orde Ethernet (169.254.251.46 Buscar ITR	nador desde el que buscar:
	Dirección IP Máscara de red Puerta de enlace Servidor DNS	192.168.137.99         255.255.255.0         192.168.137.1         192.168.137.1
	Valores por defecto	Configurar

El siguiente paso será acceder con el navegador a la dirección <u>http://192.168.137.99</u>, o a la dirección IP que se haya asignado con el software, entrando en la página principal de medidas del servidor WEB del ITR 2.0. Para esto sí es necesario que el ordenador y el ITR estén en la misma subred.

En la pantalla inicial de 'Estado de la planta' se pueden ver los valores eficaces de todas las medidas: tensiones, corrientes y potencias por fase de las medidas realizadas.



Compruebe que las medidas coinciden con lo esperado para detectar posibles errores en la conexión.

Los errores más habituales son:

- El cambio de sentido de alguna corriente debido al intercambio de las señales de entrada y salida en alguno de los transformadores. Esto se puede detectar porque con los inversores apagados la potencia activa asociada a esa corriente es negativa.
- El intercambio de alguna fase de corriente respeto a su tensión. Este error es más difícil de detectar, ya que dependiendo del consumo puede que todas las lecturas de potencia sean positivas. En general este error generará factores de potencia muy alejados de los esperados en la instalación.

ITR 2.0 instalado					
stado de la planta	Registro de datos 📗 Config	guración			
alores eficaces			Actualiz	zación automática 🔲	Menú
RED	Total	Fase R	Fase S	Fase T	Valores eficaces
Tensión:		0,0 V	0,0 V	0,0 V	Valores instantáneos
Intensidad:		0,0 A	0,0 A	0,0 A	Dispositivos Controlado
Potencia Activa:	0,000 KW	0,000 KW	0,000 KW	0,000 KW	
Potencia Reactiva:	0,000 KVAr	0,000 KVAr	0,000 KVAr	0,000 kVAr	
Potencia Aparente:	0,000 KVA	0,000 KVA	0,000 KVA	0,000 KVA	
Factor de Potencia:	0,000	0,000	0,000	0,000	
FOTOVOLTAICA	Total	Fase R	Fase S	Fase T	
Tensión:		0,0 V	0,0 V	0,0 V	
Intensidad:		0,0 A	0,0 A	0,0 A	
Potencia Activa:	0,000 K/V	0,000 KW	0,000 KW	0,000 KW	
Potencia Reactiva:	0,000 KVAr	0,000 KVAr	0,000 KVAr	0,000 kVAr	
Potencia Aparente:	0,000 KVA	0,000 KVA	0,000 KVA	0,000 KVA	
Factor de Potencia:	0,000	0,000	0,000	0,000	
CONSUMO	Total	Fase R	Fase S	Fase T	
Tensión:		0,0 V	0,0 V	0,0 V	
Intensidad:		0,0 A	0,0 A	0,0 A	
Potencia Activa:	0,000 KW	0,000 KW	0,000 KW	0,000 KW	
Potencia Reactiva:	0,000 KVAr	0,000 KVAr	0,000 KVAr	0,000 kVAr	
Potencia Aparente:	0,000 KVA	0,000 KVA	0,000 KVA	0,000 KVA	
Factor de Potencia:	0,000	0,000	0,000	0,000	

La primera vez que acceda al menú de 'Configuración' debe hacerlo mediante la contraseña genérica de usuario (**ITR1234**). Mediante esta contraseña únicamente se pueden configurar las opciones de conectividad del ITR 2.0.

Estado de la planta 📕 Registro de datos 📕 Configuración	Estado de la planta 🚆 Registro de datos	
	Iniciar sesión	Configuración
Iniciar sesion		

En este primer acceso se le pedirá que cree su contraseña de instalador, que debe tener siempre 8 caracteres:



Apunte en lugar seguro la contraseña de instalador asignada al ITR 2.0, ya que no podrá recuperarla.

Recomendamos que utilice siempre la misma en todos sus equipos.

LACECAL				
Estado de la planta 📗 Registro	de datos Configuración			
Contraseña de Instalador				
Aún no se ha establecido la contraseñ Debe establecer una contraseña para A continuación vuelva a conectar utiliza	Aún no se ha establecido la contraseña de instalador del ITR. Debe establecer una contraseña para modificar las opciones de configuración relacionadas con el funcionamiento. A continuación vuelva a conectar utilizando la nueva contraseña.			
Nueva contraseña	Siempre 8 caracteres			
Repetir contraseña				
	Guardar Contraseña			

Mediante su contraseña de instalador podrá establecer los datos de configuración y funcionamiento de la planta y los inversores.

#### 4.3 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE

ardware	
Cambiar sentido corriente C1	i No 💌
Cambiar sentido corriente C2	i No 💌
Medidas de corriente	1 C1 red / C2 consumo
Primario corriente C1 (A)	1 250 / 0.25 A
Primario corriente C2 (A)	1 250 / 0.25 A
Tension nominal (V)	230
Fabricante	😫 Fronius (MODBUS) 🛛 💌
Zona horaria	🛓 Europe/Madrid 💌
Número de serie	Cambiar contraseña de instalado
Versión del hardware	22.31
Version del software	4.4.0
	Actualizar

- **Cambiar sentido corriente C1:** Permite cambiar por software el sentido de todas las corrientes asociadas al canal de medida C1 en caso de que la conexión física se haya realizado en sentido contrario al indicado en el apartado de conexión.
- **Cambiar sentido corriente C2:** Igual que la opción anterior pero en el canal de medida C2.
- **Medidas de corriente:** Permite seleccionar qué medida está conectada en cada uno de los canales. Las opciones disponibles son:
  - C1 mide la corriente de red y C2 el consumo.
  - C2 mide la corriente de red y C1 el consumo.
  - C1 mide la corriente de red y C2 la producción fotovoltaica.
  - C2 mide la corriente de red y C1 la producción fotovoltaica.
  - C1 mide el consumo y C2 la producción fotovoltaica.

- C2 mide el consumo y C1 la producción fotovoltaica.
- $\circ~$  C1 mide la corriente de red y no se mide el consumo.
- C2 mide la corriente de red y no se mide el consumo.
- $\circ\,$  La corriente de red es la suma de los canales C1 y C2 y no se mide el consumo.
- **Primario corriente C1:** Indica la corriente nominal en amperios del primario del transformador conectado en el canal de medida C1.
- **Primario corriente C2:** Indica la corriente nominal en amperios del primario del transformador conectado en el canal de medida C2.
- **Tensión nominal:** Solo informativo. Indica la tensión nominal de medida del equipo (habitualmente 230V).
- **Fabricante**: Selecciona el fabricante y modo de comunicación (en el caso de que existan varias opciones para el mismo fabricante) de los inversores conectados al ITR 2.0.
  - SMA (SpeedWire)
  - o SMA (RS485)
  - Kostal (Ethernet)
  - o Fronius Lite
  - Fronius + DataManager
  - Huawei (RS485)
  - Huawei + Smarlogger
  - o Ingeteam (RS485)
  - Ingeteam (TCP Gateway)
  - o Danfoss
  - o REFUsol
- **Zona horaria**: Permite indicar la zona horaria en que se encuentra la instalación, de forma que se aplicarán automáticamente los cambios de horario de invierno y verano en el registro de datos.
- Número de serie, Versión de hardware y Versión del software son sólo informativos.
- **Cambiar contraseña de instalador:** permite modificar la contraseña de acceso con permisos de instalador programada en el ITR.

### 4.4 CONFIGURACIÓN DEL RELÉ DE SEGURIDAD

El relé de seguridad es un elemento que ante cualquier fallo del sistema de control que pueda suponer un vertido de energía a la red eléctrica, desconecta la planta generadora evitando dicha inyección de energía.

Este menú permite configurar el sistema de control del relé que a su vez controlará la apertura del contactor en la salida de la generación fotovoltaica.

Fipo de conexión del relé	🚺 Desactivado 🛛 💌
Configuración	Desactivado Conector de Salidas
Modo de funcionamiento	i Escritura MODBUS TCP
Potencia de disparo (W)	<b>i</b> 0
Tiempo de reacción (s)	10
Potencia de rearme (W)	100
Tiempo mínimo para rearme (s)	30

Hay disponibles dos opciones de control del relé: mediante una de las salidas del conector de control de cargas, situado en la parte superior del ITR o mediante un dispositivo remoto controlado mediante protocolo MODBUS TCP.

#### 4.4.1 CONTROL MEDIANTE SALIDA INTEGRADA

Seleccionando en el cuadro 'Tipo de conexión del relé' la opción 'Conector de Salidas' se podrá utilizar una de las tres salidas de contacto libre de potencial disponibles en el Conector B de control de cargas.

Una vez seleccionada dicha opción aparecerán las siguientes posibilidades de configuración:

Tipo de conexión del relé	🚺 Conector de Salidas 🔹 🔻
Configuración	Conectar relé eniSalida 1 ▼Valor en estado normaliActivada ▼
Modo de funcionamiento	i Disparo con potencia de fase 🔻
Potencia de disparo (W)	<b>i</b> 0
Tiempo de reacción (s)	10
Potencia de rearme (W)	100
Tiempo mínimo para rearme (s)	30

- **Configuración:** Permite seleccionar la salida en la que se conecta el relé y el estado por defecto de dicha salida en modo de funcionamiento normal.
- **Modo de funcionamiento:** Seleccione si el relé dispara en función de la menor de las potencias de las fases o en función de la potencia trifásica total.
- **Potencia de disparo:** Indique el valor de potencia por debajo del cual se activará el modo de alarma del relé.

- Tiempo de reacción: Indique el tiempo que se debe mantener la potencia por debajo del límite indicado en la opción anterior para que se dispare el modo de alarma.
- **Potencia de rearme:** Indique la potencia mínima que se debe consumir de la red para poder reactivar el modo de funcionamiento normal.
- **Tiempo mínimo de rearme:** Indique el tiempo mínimo que se debe mantener el estado de alarma del relé una vez que se ha activado.

### 4.4.2 CONTROL MEDIANTE DISPOSITIVO MODBUS TCP

Al seleccionar esta opción se modificarán las opciones de configuración disponibles para introducir los datos asociados al dispositivo de control.

Tipo de conexión del relé	主 Escritura MODBUS TCP 👻	
	Dirección IP destino	i
	Número de puerto	i
Configuración	Dirección MODBUS de escritura	1
	Valor en estado normal	ì
	Valor en estado de alarma	i

- Dirección IP destino: Indique la dirección IP del dispositivo de control del relé.
- **Número de puerto:** Indique el número de puerto TCP en el que se encuentra el servidor MODBUS del dispositivo de control.
- **Dirección MODBUS de escritura:** Indique la dirección del mapa MODBUS asociada al control del relé.
- Valor en estado normal: Indique el valor que se escribirá en la dirección anterior para situar el relé en modo de funcionamiento normal.
- Valor en estado de alarma: Indique el valor que se escribirá en la dirección anterior para situar el relé en modo de alarma.

### 4.5 TABLA DE INVERSORES

Permite definir qué inversores hay conectados en la instalación, asignándoles un nombre que se usará para identificar cada uno de ellos en los registros.

Tabla de inversores				
Nombre	Modelo	Fase	Interface	
Inversor 1	Fronius (IFP) / Symo 10.0-3	Trifásico	RS422/RS485 ID = 1	2
Inversor 2	Fronius (IFP) / Galvo 3,0-1	Fase R	RS422/RS485 ID = 2	2 1
Añadir nuevo inversor				

Si los inversores son monofásicos en una instalación trifásica también permite indicar en qué fase está conectado cada uno de ellos.



Dependiendo de la marca del inversor y el modo de comunicación las opciones de configuración disponibles serán distintas

Se dispone de un manual específico de configuración para cada marca de inversor soportado.

#### 4.6 CONFIGURACIÓN DEL CONTROL

Parámetros de control		
Modo de control de potencia	i Por fase 💌	
Control de los inversores	🛓 Activado 🔍	
Consumo mínimo por fase (W)	<b>i</b> 20	
Velocidad del control (%)	<b>i</b> 50	
Respuesta de los inversores (%)	30	
	Actualizar	

- Modo de control de potencia: En instalaciones monofásicas se debe de seleccionar siempre 'Por fase'. En instalaciones trifásicas, si se selecciona 'Por fase', se limitará la potencia de los inversores para que no se produzca vertido de energía en la red eléctrica por ninguna de las fases. Si se selecciona 'Trifásico' se limitará la potencia de los inversores para que no se produzca vertido de energía en el total de las tres fases.
- **Control de inversores:** Seleccionando 'Activado' se realizará el control de inyección cero sobre la instalación. Seleccionando 'Desactivado' se limitará la producción de los inversores a un valor fijo entre el 0% y el 100% de su potencia nominal.

Parámetros de control	
Modo de control de potencia	i Por fase •
Control de los inversores	i Desactivado V
Potencia máxima de los inversores (%)	<b>1</b> 00
	Actualizar

- Consumo mínimo por fase: Indica en vatios el consumo mínimo desde la red eléctrica deseado en cada fase. Valores ligeramente mayores que cero hace que se disminuyan posibles vertidos esporádicos de energía. Un valor inicial adecuado sería el 0,5% de la potencia fotovoltaica instalada.
- Velocidad del control: Velocidad de respuesta del control de potencia.
- **Respuesta de los inversores**: Velocidad de respuesta de los inversores ante variaciones de la limitación de potencia.

### 4.7 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN ETHERNET

- Tipo de conexión: ofrece las distintas opciones de conexión disponibles.
  - **Establecer IP de forma manual** permite asignar la dirección IP y el resto de los parámetros de la red de forma directa.
  - Obtener IP automáticamente utilizará el servidor DHCP de la red local (normalmente el router de conexión a internet) para obtener la dirección IP y el resto de parámetros de la red.
  - Compartir acceso a internet creará un punto de acceso y el ITR 2.0 se comportará como un router, con una IP fija (192.168.138.1) y un servidor DHCP que puede asignar direcciones IP a otros dispositivos conectados en la red Ethernet.



## No use este tipo conexión si conecta el equipo a una red Ethernet ya existente y con su propio router.

La principal utilidad de este tipo de conexión es permitir que los inversores con conexión Ethernet puedan enviar datos a sus propios servidores usando la conexión WIFI o 3G del ITR 2.0. La configuración de red a programar en los inversores sería la siguiente:

- IP: 192.168.138.xxx (Con xxx entre 2 y 254)
- Máscara de red: 255.255.255.0
- Puerta de enlace (Gateway): 192.168.138.1
- **DNS**: 192.168.138.1

Ethernet	
Tipo de conexión	Establecer IP de forma manual 💌
IP	192.168.137.99
Máscara	255.255.255.0
Gateway	192.168.137.1
DNS	192.168.137.1
Conexión a internet	Sí 💌
	Actualizar

- IP: en caso de configuración manual, dirección IP asignada al ITR 2.0.
- Máscara: en caso de configuración manual, máscara de la red a la que se conecta el ITR.
- Gateway (Puerta de enlace): en caso de configuración manual, dirección IP del equipo de la red local que realiza la función de puerta de enlace con internet (normalmente el router de la red local).

 DNS: en caso de configuración manual, dirección IP del servidor de resolución de nombres de red (normalmente el router de la red local). Si no lo conoce puede configurar alguno de los servidores de nombres públicos de google: 8.8.8.8 u 8.8.4.4



En caso de configuración manual consulte con el administrador de la red local a la que se está conectando para que le proporcione los valores adecuados para la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y servidor DNS.

• **Conexión a internet**: indica si la red local Ethernet a la que se conecta el ITR 2.0 tiene acceso a internet. Si selecciona 'Sí' se usará esta conexión para la comunicación con el servidor central de datos.



Debe seleccionar 'No' si la red local no tiene acceso a internet para permitir que la conexión al servidor de datos se realice mediante las redes WIFI o 3G.



Los cambios en la red se aplicarán inmediatamente al pulsar en el botón 'Actualizar'.

Si está accediendo al ITR 2.0 mediante la conexión Ethernet la comunicación se perderá, y deberá conectar físicamente el equipo a la nueva red.

### 4.8 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN WIFI

En el caso de tener conectado un dispositivo WIFI USB al ITR 2.0 este menú permite conectarse a alguna de las redes disponibles y configurar sus propiedades.

Aparecerá una lista con las redes disponibles, pudiendo conectarse a la deseada pulsando en el icono con forma de antena de la derecha. Sólo es posible la conexión a redes con seguridad habilitada, en caso contrario no aparece el icono de conexión.

Wi-Fi			
MAC	00:22:3F:06:40:FA		
		Crear Conexión	Actualizar
SSID	Señal	Seguridad	Estado
eduroam	95	WEP	(t <sup>1</sup> )
JAZZTEL_6E89	82	WPA1	(ŋ)
SOLIDGEAR	80	WPA1 WPA2 802.1X	(q))
SOLIDGEAR-TEST	82	WPA2	(rj)
SOLIDGEAR-OPS	82	WPA1 WPA2	(r])
LACECAL_ID	89	WPA1 WPA2	(rl))
SYMBIOSIS	67	WPA1	(( Cor
WLAN_64	37	WPA1	(rj)
uva_WIFI	95		
SOLIDGEAR-GUEST	82		
* Los cambios suelen tardar unos se	egundos en tener efecto, pulse el b	otón actualizar si no aparecen reflejados.	

Al pulsar en conectar aparecerá la siguiente ventana, que permite configurar las opciones de conexión.

Wi-Fi	
Red	LACECAL_ID
Contraseña	
Seguridad	WPA
DHCP	Sí 🔻
IP	
Máscara	
Gateway	
DNS	
Conexión a internet	Sí 🔻
	Conectar

- **Contraseña:** introduciremos la contraseña de la red WFI a la que nos conectemos.
- DHCP: seleccionaremos 'Si' para que el punto de acceso al que nos estamos conectando configure el resto de los parámetros de red de forma automática. Esta es la opción habitual al conectarse a redes WIFI. Si se selecciona 'No' se configurarán a continuación los parámetros IP, Máscara, Gateway y DNS con los mismos criterios indicados en la configuración Ethernet manual.
- Conexión a internet: indica si la red WIFI a la que se conecta el ITR 2.0 tiene acceso a internet. Si selecciona 'Sí' se usará esta conexión para la comunicación con el servidor central de datos.



Debe seleccionar 'No' si la red WIFI no tiene acceso a internet para permitir que la conexión al servidor de datos se realice mediante la red 3G.

También se puede configurar la conexión a una red WIFI que actualmente no esté disponible, y el ITR 2.0 se conectará a ella cuando esté en el alcance. Para ello se debe pulsar en el botón 'Crear conexión' de la pantalla inicial, y además de los datos indicados anteriormente se deberá introducir el nombre de la red y el tipo de seguridad.

### 4.9 CONFIGURACIÓN DE LA RED MÓVIL 3G

Puede utilizar un modem 3G USB conectado directamente al ITR 2.0 para tener acceso a internet. El modem se configurará de forma automática, en esta pantalla se podrá comprobar si se ha detectado el modem y el estado de la conexión.

ed móvil 3G		
Modem Plug&Play	HUAWEI (HiLink)	
Estado	Desconectado	
Nivel de señal	.all	
SIM no detectada o inválida		



El ITR 2.0 únicamente es compatible con los modelos HUAWEI de la serie HiLink, como por ejemplo el E303.

### 4.10 COPIA DE SEGURIDAD

Esta opción permite realizar tres tareas distintas.

En el primer apartado se puede descargar la configuración actual del ITR y también los registros históricos de medida mes a mes. Estos archivos históricos se pueden subir posteriormente a la aplicación WEB, en caso de que el ITR 2.0 no tenga acceso a internet, para poder visualizar el funcionamiento desde cualquier lugar.

El segundo apartado permite restaurar un archivo de configuración descargado anteriormente.

Por último, el tercer apartado restaura la configuración por defecto, eliminando todo el registro histórico de datos y las configuraciones realizadas. La IP cambiará también al valor por defecto: 192.168.137.99.

Configuración	Descargar
Registros	2016-07
estaurar configuración	
Fichero de configuración	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
	Restaurar
estaurar configuración po	or defecto
estaurar configuración po Restaurando la configuración p El equipo se reiniciará y es posi ¿Está seguro de que quiere con	or defecto or defecto se elimina la configuración y todos los datos recogidos por el equipo. ible que cambie la dirección IP a 192:168.137.99. tinuar?

#### 4.11 TICKET PLATAFORMA WEB.

Si tiene conexión a internet, el ITR 2.0 enviará automáticamente los datos registrados a nuestros servidores. Para poder acceder a la visualización de esos datos y la gestión remota de la instalación en la plataforma WEB es necesario disponer de una cuenta de usuario y dar de alta el ITR 2.0 en dicha cuenta.

Para ello utilizaremos está opción del menú de configuración del ITR 2.0 y además deberemos acceder también a la aplicación WEB en <u>http://itr.lacecal.es</u>

LACECAL	
Iniciar sesión 🚆 Dar de alta usuario	
Iniciar sesión	
Usuario	
Contraseña	

En la página de conexión de la aplicación WEB seleccionaremos la opción 'Dar de alta usuario', donde nos aparecerán los pasos que debemos seguir a continuación:

Dar de alta usuario				
Puede dar de alta un usuario ya existente para que acceda como instalador a los registros de un ITR o bien crear un usuario nuevo.				
1 Conéctese al ITR utilizando su contraseña de instalador y acceda a la opción 'Ticket plataforma WEB'. 2 Escriba en el ITR el ID mostrado a continuación y pulse en 'Generar Ticket'. 3 A continuación escriba aquí el número de serie y el ticket generado en el ITR.				
Número de serie				
ID plataforma WEB	ZUQaYIsF			
Ticket de acceso				
	Dar de alta			

Copiaremos el código que nos aparece identificado como 'ID plataforma WEB' y pegaremos dicho código en la opción 'Ticket plataforma WEB' del ITR 2.0:

legistro en plataforma W	/EB
Escriba el ID proporcionado p A continuación escriba en la j	ior la plataforma WEB y pulse en Generar Ticket. plataforma WEB el número de serie tal cual aparece aquí y el ticket generado.
Número de serie	131001
ID plataforma WEB	ZUQaYIsF
	Generar Ticket

A continuación pulsamos en Generar Ticket, con lo que el ITR 2.0 generará el código necesario para registrarse en la plataforma WEB.

Registro en plataforma V	EB
Ticket generado correc	amente
Número de serie	131001
ID plataforma WEB	ZUQaYIsF
Ticket de acceso	AhMKsnnuPq

De nuevo en la plataforma WEB, introduciremos los datos proporcionados por el ITR 2.0 y pulsaremos en el botón 'Dar de alta'.

Dar de alta usuario					
Puede dar de alta un usuario va	existente para que acceda como instalador a los registros de un ITR o bien crear un usuario nuevo.				
1 Conectese al TR utilizando s	u contrasena de instalador y acceda a la opción "licket plataforma WEB".				
2 Escriba en el IIR el ID mostra	ado a continuación y puíse en Generar Ticket.				
3 A continuación escriba aquí e	<ol> <li>A continuación escriba aquí el número de serie y el ticket generado en el ITR.</li> </ol>				
Número de serie	131001				
ID plataforma WEB	ZUQaYIsF				
Ticket de acceso	AhMKsnnuPq				
	Dar de alta				

Si ya dispone de una cuenta de usuario en la plataforma WEB, puede agregar el ITR 2.0 a su cuenta simplemente iniciando sesión con su nombre de usuario y contraseña.



Si no dispone de cuenta, o quiere crear una nueva para administrar esta instalación, puede hacerlo pulsando el icono alternar, señalado en rojo.



# 5 ESTADO DE LA PLANTA

En el menú 'Estado de la Planta' tenemos acceso a tres pantallas que permiten visualizar el estado actual de la instalación.

#### 5.1 VALORES EFICACES

En esta pantalla se muestran los valores actuales medidos en cada fase de la tensión, intensidad, potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia. Marcando la opción 'Actualización automática' los valores se refrescarán periódicamente durante unos minutos.

Valores eficaces Actualización automática				
RED	Total	Fase R	Fase S	Fase T
Tensión:		235,8 V	234,7 V	235,1 V
Intensidad:		35,0 A	46,5 A	32,8 A
Potencia Activa:	13,764 kW	2,845 kW	7,086 kW	3,833 kW
Potencia Reactiva:	1,955 kVAr	-1, <mark>4</mark> 06 kVAr	1,087 kVAr	2,273 kVAr
Potencia Aparente:	13,902 kVA	8,241 kVA	10,911 kVA	7,707 kVA
Factor de Potencia:	0,990	0,345	0,649	0,497
FOTOVOLTAICA	Total	Fase R	Fase S	Fase T
Tensión:		235,8 V	234,7 V	235, <b>1</b> V
Intensidad:		36,2 A	36,1 A	36,0 A
Potencia Activa:	25,450 kW	8,514 kW	8,473 kW	8,463 kW
Potencia Reactiva:	0,572 kVAr	0,582 kVAr	-0,050 kVAr	0,040 kVAr
Potencia Aparente:	25,457 kVA	8,534 kVA	8,473 kVA	8,463 kVA
Factor de Potencia:	1,000	0,998	1,000	1,000
CONSUMO	Total	Fase R	Fase S	Fase T
Tensión:		235,8 V	234,7 V	235, <b>1</b> V
Intensidad:		57,1 A	74,4 A	59,2 A
Potencia Activa:	39,215 kW	11,359 kW	15,559 kW	12,296 kW
Potencia Reactiva:	2,526 kVAr	-0,824 kVAr	1,037 kVAr	2,313 kVAr
Potencia Aparente:	39,296 kVA	13,457 kVA	17,475 kVA	13,907 kVA
Factor de Potencia:	0,998	0,844	0,890	0,884

# 5.2 VALORES INSTANTÁNEOS

Esta pantalla permite ver las formas de onda de las tensiones, corrientes y potencia de cada una de las fases. También muestra el análisis armónico hasta el armónico número 15.



### 5.3 DISPOSITIVOS CONTROLADOS

En esta pantalla se podrá comprobar el estado de cada inversor conectado al ITR 2.0: potencia actual, porcentaje de regulación de potencia que se está aplicando y estado de la comunicación con el inversor.

Además en 'Otros Dispositivos' aparecerá el estado de las cargas controladas.

Nombre	Modelo	Fase	Pot. actual (W)	Límite (%)	Estado
Inversor 1	Primo 8,2-1	Fase R	0	100	FALLO
tado de Otros Dispos Modelo	sitivos Nombre		Estado		
			Descensetado (40.4		
Conector de Salidas ITR	Salida 1		Desconectado (16.4	min)	
Conector de Salidas ITR Conector de Salidas ITR	Salida 1 Salida 2		•	min)	
Conector de Salidas ITR Conector de Salidas ITR Conector de Salidas ITR	Salida 1 Salida 2 Salida 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	min)	
Conector de Salidas ITR Conector de Salidas ITR Conector de Salidas ITR	Salida 1 Salida 2 Salida 3		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	min)	
Conector de Salidas ITR Conector de Salidas ITR Conector de Salidas ITR Conector de Carga ITR.vL	Salida 1 Salida 2 Salida 3 .D *** Nuevo	controlador ***	Salida 1: 100% Salida 2: 0%	min)	ОК

#### 6 REGISTRO DE DATOS

La opción 'Registro de datos' ofrece un histórico de los datos recogidos de la instalación, tanto los consumos como la producción fotovoltaica total y de cada uno de los inversores.

Menú
Monitorización planta
Producción inversores
Opciones
Fecha
22/01/2015
Comparar fases
No comparar 🔹
Fase
RST● R S T C
Unidades
Potencia 🔍 Energía 🔘
Actualizar

#### 6.1 MONITORIZACIÓN DE LA PLANTA

Visualiza de manera gráfica la evolución del consumo total y la producción fotovoltaica en una fecha concreta. Se pueden mostrar los datos totales trifásicos o por fase.



#### 6.2 PRODUCCIÓN DE LOS INVERSORES

Para cada uno de los inversores de la instalación puede visualizarse el perfil de potencia y energía generada en una fecha determinada.



#### 7 GESTIÓN DE CARGAS

El ITR 2.0 puede gestionar la energía consumida en la instalación encendiendo y apagando determinadas cargas mediante los relés conectados en sus salidas digitales. Se podrán encender y apagar hasta tres cargas independientes.

En el menú de configuración del control de cargas se podrán seleccionar las salidas activas, así como realizar su programación.

#### 7.1 CARGAS DISPONIBLES

En el listado de cargas aparecerán todas las salidas disponibles para realizar el control de cargas, pudiendo editar los datos asociados a cada salida mediante el icono en forma de lápiz de la derecha.

Listado de cargas disponibles			
Identificación de la carga	Nombre asignado	Habilitada	
Conector de Salidas ITR - (S1)	Salida 1	si 🖉	
Conector de Salidas ITR - (S2)	Salida 2	NO 🖉	
Conector de Salidas ITR - (S3)	Salida 3	NO 🖉	

Los datos que se pueden configurar en cada salida son:

Editar datos de la carga	
Identificación de la carga	Conector de Salidas ITR - (S1)
Nombre asignado	Salida 1
Habilitar control de la carga	Sí 🕑
Estado para conectar la carga	Activada 🕑
	Guardar Cancelar

- Nombre asignado: permite asignar un nombre a esa salida para identificar más fácilmente la carga que tiene conectada.
- Habilitar control de la carga: permite activar o desactivar todas las programaciones asignadas a una carga sin necesidad de borrarlas.
- Estado para conectar la carga: determina si para activar la carga la salida del ITR 2.0 se debe encender o pagar. Esto permitiría usar relés con contactos normalmente abiertos o cerrados en función de la necesidad.

# 7.2 PROGRAMACIÓN DE LAS CARGAS

En esta lista se podrán agregar todas las condiciones de conexión y desconexión de las cargas que se deseen. Cada programación incluye además una restricción temporal en la que es válida (intervalo horario y días de la semana). Se pueden definir también periodos en los que la carga esté siempre encendida o apagada independientemente de cualquier otra condición.

rogramación de las cargas				
Nombre	Días	Condición de conexión	Condición de desconexión	C
Salida 1	L M X J V S D 00:00 a 23:59	Exceso Inversores (R+S+T) mayor de 100 W	Consumo Red (R+S+T) mayor de 100 W	♥₽₩₽
Salida 1	S D 00:00 a 23:59		Siempre desconectada	0 0 0 /

Las programaciones de tipo 'Siempre conectada' o 'Siempre desconectada' tienen prioridad sobre el resto.

Para el resto de programaciones, el orden de prioridad para la conexión es el que aparece en la lista. El orden se puede modificar pulsando las flechas de subir y bajar a la derecha de cada programa. Para la desconexión, el orden será el inverso al de la lista.

Se puede agregar un programa nuevo mediante el icono con el signo '+', eliminar un programa mediante el símbolo con una papelera y editar un programa existente mediante el símbolo con un lápiz.

La programación de las condiciones de conexión y desconexión se realiza de forma intuitiva mediante el siguiente cuadro de opciones, en el que simplemente hay que seguir las indicaciones:

Asignar el programa a la carga	Salida 1 🗸	
Activar el programa los días de la semana	VL VM VX VJ VV VS VD	
entre la <mark>h</mark> ora inicial	00:00 (hh:mm)	
y la hora final	23:59 (hh:mm)	
El estado de la carga será	Controlada por programa 🗸	
CONECTAR LA CARGA CUANDO		
el valor promedio durante los últimos	60 segundos	
de	El exceso de potencia en inversores 🗸	
en la fase	R+S+T V	
es mayor de	100 W	
y la carga lleva apagada al menos	300 segundos	
DESCONECTAR LA CARGA CUANDO		
el valor promedio durante los últimos	60 segundos	
de la potencia consumida de red en la fase	R+S+T V	
es mayor de	100 W	
y la carga lleva encendida al menos	300 segundos	

La condición de conexión de la carga se puede establecer en función del exceso de energía disponible en los inversores, o bien en función de la energía consumida de la red eléctrica.

Dependiendo de si la carga es monofásica o trifásica y del tipo de control deseado, se puede establecer también si las condiciones se aplican sobre la potencia de una de las fases o del total trifásico.

Además las condiciones se aplican sobre un promedio temporal de la potencia seleccionada para evitar la influencia de variaciones momentáneas de consumo.

Para evitar conexiones y desconexiones demasiado rápidas se incluye también una condición que establece un tiempo mínimo que la carga debe permanecer en cada uno de los estados antes de que pueda cambiar.